

T/Cメーヨ・ヘガール持針器

30001-14	14cm	0.5チップ付
30002-16	16cm	0.5チップ付
30003-18	18cm	0.5チップ付
30004-20	20cm	0.5チップ付
30005-23	23cm	0.5チップ付
30006-26	26cm	0.5チップ付
30007-30	30cm	0.5チップ付



T/Cマッシュュー持針器 (スタンダード)

30008-14	14cm	0.5チップ付
30009-16	16cm	0.5チップ付
30010-19	19cm	0.5チップ付
30011-21	21cm	0.5チップ付
30012-24	24cm	0.5チップ付



T/Cマッシュュー持針器 (イン)

30013-16	16cm	0.5チップ付
30014-19	19cm	0.5チップ付
30015-21	21cm	0.5チップ付



T/Cマッシュュー・フレンチ持針器

30016-14	14cm	0.4チップ付
30017-17	17cm	0.4チップ付
30018-20	20cm	0.4チップ付



T/Cオールセン・ヘガール持針器

30019-12	12cm	0.4チップ付
30020-14	14cm	0.5チップ付
30021-17	17cm	0.5チップ付
30022-19	19cm	0.5チップ付



T/Cヘガール・バスキュラー持針器

30023-14	14cm	フラットチップ付
30024-14	14cm	0.3チップ付
30025-18	18cm	0.3チップ付
30026-20	20cm	0.3チップ付
30027-23	23cm	0.3チップ付





T/Cクライル・ウッド持針器

30028-15	15cm	0.4チップ付
30029-18	18cm	0.4チップ付
30030-20	20cm	0.4チップ付
30031-23	23cm	0.4チップ付



T/Cマイクロバスキュラー持針器

30032-15	15cm	0.3チップ付
30033-18	18cm	0.3チップ付
30034-20	20cm	0.3チップ付



T/Cドベイキー持針器

30035-18	18cm	0.4チップ付
30036-20	20cm	0.4チップ付
30037-23	23cm	0.4チップ付
30038-26	26cm	0.4チップ付
30039-31	31cm	0.4チップ付



T/Cサロット持針器

30040-18	18cm	0.5チップ付
30041-23	23cm	0.5チップ付
30042-26	26cm	0.5チップ付



T/Cヘーニー持針器

30043-20	20cm	0.5チップ付
30044-24	24cm	0.5チップ付
30045-26	26cm	0.5チップ付



T/Cワンゲンスチーン持針器

30046-28	28cm	0.5チップ付
----------	------	---------



T/Cライダー・ミニマイクロ持針器

30047-13	13cm	0.3チップ付
30048-15	15cm	0.3チップ付
30049-18	18cm	0.3チップ付
30050-20	20cm	0.3チップ付
30051-23	23cm	0.3チップ付



T/Cライダー・カルディオ持針器

30052-15	15cm	0.3チップ付
30053-18	18cm	0.3チップ付
30054-20	20cm	0.3チップ付
30055-23	23cm	0.3チップ付
30056-26	26cm	0.3チップ付



T/Cライダー・フレンチ持針器

30057-15	15cm	0.4チップ付
30058-18	18cm	0.4チップ付
30059-20	20cm	0.4チップ付



T/Cコンバースマイクロ持針器

30060-11	11cm	0.4チップ付
----------	------	---------



T/Cデルフ持針器

30061-12	12.5cm	0.4チップ付
----------	--------	---------



T/Cハルシー持針器

30062-13	13.5cm	フラットチップ付
30063-13	13.5cm	0.4チップ付





T/Cバームガートナー持針器

30064-14 14cm 0.4チップ付



T/Cウェブスター持針器

30065-13 13cm フラットチップ付



T/Cマイクロ・カストロ持針器

30066-14 14cm フラットチップ付
30067-14 14cm 0.3チップ付



T/Cマイクロ・カストロ持針器

30068-14C 14cm 0.3チップ付 曲



T/Cジャコブソンバスキュラー持針器

30069-18 18cm 0.3チップ付
30070-20 20cm 0.3チップ付
30071-18 18cm フラットチップ付
30072-20 20cm フラットチップ付



マイクロ・カストロ持針器

30073-09	9cm	フラット
30074-14	14cm	フラット



マイクロ・ブラキユアルトルートン持針器

30075-10	10cm	フラット
----------	------	------



メーヨ・ヘガール持針器

30076-12	12cm
30077-14	14cm
30078-16	16cm
30079-18	18cm
30080-20	20cm



マツチャー持針器

30081-14	14cm
30082-16	16cm
30083-19	19cm
30084-21	21cm
30085-24	24cm

